




## Rychlý popis navigačního sw IGO PRIMO

Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat".


Zadání cíle cesty (tzn. název města, ulice, případně čísla domu) je velmi jednoduché a průměrnému uživateli to zabere cca 15 vteřin času.



Menu hledat vám pomůže najít cíl. Může to být adresa, bod zájmu (POI), libovolné místo na mapě, jedno z oblíbených míst či posledních cílů, souřadnice nebo místo kde jste pořídili nějakou fotografii. Nyní se zkusíme navigovat na konkrétní adresu.




Název země a státu je dán aktuální polohou a v případě potřeby jej můžeme změnit. Chcete-li hledat v této zemi, nebo v tomto státě, pokračujte klepnutím na pole "Město" nebo "Ulice". Chcete-li změnit zemi nebo jiný stát, klepněte na pole "Země".




The screenshot shows a mobile application interface for finding an address. At the top, the status bar displays the time 2:35 and the title "Najít adresu". Below the title, there are four input fields: "Země" (Country) with the value "Česká republika", "Město" (City) with the value "Praha", "Ulice" (Street) with the placeholder "< Název ulice >", and two smaller fields for "< Křižovatka ulic >" and "< Číslo orientační >". At the bottom, there are two buttons: "Zpět" (Back) with a left arrow icon and "Zvolit město" (Select city) with a circular arrow icon.

Na této obrazovce se nejdříve zobrazí aktuální město. Klepnutím na něj zahajte místní vyhledávání, nebo zadejte název jiného města. Během psaní písmen se se na řádku pro zadání vždy zobrazuje nejpravděpodobnější shoda. Pokud uvidíte cílové město, vyberte jej klepnutím. Pokud ne, zadejte více písmen, nebo klepněte na tlačítko "Výsledky".




The screenshot shows the same mobile application interface, but now the "Město" field contains the text "BRNO". A virtual keyboard is displayed over the input field. The keyboard has three rows of keys: the first row contains Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P; the second row contains A, S, D, F, G, H, J, K, L; and the third row contains Z, X, C, V, a space bar, B, N, M, and a 123 key. At the bottom, there are three buttons: "Zpět" (Back) with a left arrow icon, "Více" (More) with a magnifying glass icon, and "Výsledky (300)" (Results (300)) with a list icon.

Po vybrání města se můžete navigovat do centra města, klepnutím na tlačítko "Zvolit město". Ale pokud chcete zadat úplnou adresu, tak klepněte na pole "Ulice".




The screenshot shows the same mobile application interface, but now the "Město" field contains the text "Brno". The "Země" field still shows "Česká republika". The "Ulice" field and the bottom buttons are the same as in the previous screenshots.

Výběr ulice je podobný jako výběr města. Klepnutím potvrdíte název ulice navržený na řádku pro zadání, zadáním dalších písmen automaticky zobrazíte seznam výsledků.



Po vybrání ulice se můžete navigovat do středu ulice, klepnutím na tlačítko "Vybrat ulici".

Můžete také zvolit křižovatku, klepnutím na pole "Křižovatka ulic".




Zde můžete zadat číslo domu, z rozsahu uvedeného na řádku zadání a poté klepněte na tlačítko "Hotovo".



Zvolená adresa se nyní zobrazí na mapě. V případě potřeby můžete klepnout na jiné místo na mapě a tím upřesnit svůj cíl. Poté klepněte na tlačítko "Další".



Mezitím co aplikace vypočítává trasu ke zvolenému cíli, je zobrazen souhrn aktuálních nastavení trasy.



Nyní je trasa připravena. Na mapě se zobrazí celá trasa, včetně potřebných informací. Pokud chcete trasu upravit, nebo uložit, tak klepněte na tlačítko "Více". Pokud ale chcete zahájit navigování do zvoleného cíle, tak počkejte několik vteřin, nebo klepněte na tlačítko "Start!".

